

Descriptif Générale:

Le boîtier manuel est utilisé pour changer les prix manuellement.

Brancher le connecteur data (Type D) entre le boîtier et la prise connection data. Après quelques secondes l'écran s'allume et on peut commencer à changer les prix.

L'écran s'éteint et le boîtier se mis en 'standby mode' après une minute. En appuyant sur le bouton 'Enter' le boîtier se mit encore en marche. Si possible le boîtier doit rester connecté au boîtier data.

L'alimentation pour le boîtier manuel est fourni à travers le cable data.

Pour l'installation DECT (connection sans fils) il faut vérifier que les prises sont connectées à l'alimentation 220v. LED vert constant = signal correct du mât prix; LED clignotant = signal défectueux; aucune lumière = pas de courant.

Tableau d'utilisateur

+/-:		Pour changer les prix:
Enter:	Fonction 1 :	Enregistrer les prix choisis dans le boîtier.
	Fonction 2 :	Renvoyer les nouveaux prix.
Esc :	Fonction 1 :	Sortir du mode Enter
	Fonction 2 :	Sélectionner menu état
Price :	Fonction 1 :	Entrer dans mode mise en marche ou changement
	Fonction 2 :	Sélectionner chiffre
Type :	Fonction 1 :	Sélectionner produit.
Clavier 1-0 :		Pour changer les prix:



Remarque: Boîtier nouveau = Boîtier ancien

+ **-** = **^** **v**

Changer les prix:

1. Pousser '**Price**' pour entrer dans en mode changer.
2. Pousser '**Type**' pour choisir le produit (A-E).
3. Introduire chaque prix en utilisant le **clavier 1-0**, ou ajuster les chiffres en haut ou en bas en poussant sur les clés '+/-'. Si vous utilisez les clés '+/-' pousser '**Price**' pour choisir le prochain chiffre. On peut mettre un ou plusieurs chiffres en blanc en choisissant * par les clés '+/-' en commençant avec le chiffre à gauche.
4. Pousser '**Enter**' si les prix sont correctes. Pour corriger pousser '**Price**' et répéter.
5. Pousser '**Enter**' une deuxième fois pour transférer les nouveaux prix au mât prix.